

TB16-23 Contents

FI	TB16	5-23 BLUETOOTH TERMOSTAATTI	. 3
	1.	TEKNISET TIEDOT	3
	2.	ENSIASENNUS	3
	3.	TERMOSTAATIN KÄYTTÖ	3
	4.	ASETUKSET HELPOSTI PUHELIMELLA	4
	5.	PUHELINSOVELLUKSEN KÄYTTÖ	4
	6.	VIIKKO-OHJELMA	5
	7.	VIIKKO-OHJELMA KÄYTÖSSÄ (AUTO)	5
	8.	VIRHETILANTEESSA	6
	9.	VOIT SEURATA LÄMPÖTILOJA JA ENERGIANKULUTUSTA	6
	10.	ASETUSTEN TALLENNUS	7
	11.	TERMOSTAATIN ASETUKSET	8
	12.	LANGATTOMAT ECO-OHJAUKSET	9
	13.	RELEEN TOIMINNAN KÄÄNTÄMINEN	.10
sv	TB1	.6-23 BLUETOOTH-TERMOSTAT	11
	1.	SPECIFIKATIONER	.11
	2.	INLEDANDE INSTALLATION	.11
	3.	ANVÄNDNING AV TERMOSTATEN	.11
	4.	ENKLA INSTÄLLNINGAR I TELEFONEN	.12
	5.	ANVÄNDNING AV TELEFONAPPEN	.12
	6.	VECKOPROGRAM	.13
	7.	VECKOPROGRAM AKTIVERAT (AUTO)	.13
	8.	NÄR DET UPPSTÅR ETT FEL	.14
	9.	DU KAN ÖVERVAKA TEMPERATURER OCH ENERGIFÖRBRUKNING	.14
	10.	SPARA INSTÄLLNINGARNA	.15
	11.	TERMOSTATINSTÄLLNINGAR	.16
	12.	TRÅDLÖS ECO-STYRNING	. 17
	13.	OMVÄND RELÄDRIFT	.18
NO	TB:	16-23 BLUETOOTH-TERMOSTAT	19
	1.	SPESIFIKASJONER	.19
	2.	INNLEDENDE INSTALLASJON	.19
	3.	TERMOSTATDRIFT	.19
	4.	INNSTILLINGER ENKELT MED TELEFON	.20
	5.	BRUK AV TELEFONPROGRAMVAREN	.20
	6.	VECKOPROGRAM	.21
	7.	UKENTLIG TIDSPLAN AKTIVERT (AUTO)	.21
	8.	VED FEIL	.22
	9.	DU KAN OVERVÅKE TEMPERATURER OG ENERGIFORBRUK	.22
	10.	LAGRE INNSTILLINGENE	.23
	11.	TERMOSTATINNSTILLINGER	.24
	12.	TRÅDLØSE ØKOKONTROLLER	.25
	13.	REVERSERE RELÉDRIFTEN	.26



EN	TB	16-23 BLUETOOTH THERMOSTAT	27
	1.	SPECIFICATIONS	27
	2.	INITIAL INSTALLATION	27
	3.	THERMOSTAT OPERATION	27
	4.	SETTINGS EASILY WITH A PHONE	28
	5.	USING THE PHONE APPLICATION	28
	6.	WEEKLY SCHEDULE	29
	7.	WEEKLY SCHEDULE ENABLED (AUTO)	29
	8.	IN THE EVENT OF AN ERROR:	30
	9.	YOU CAN MONITOR TEMPERATURES AND ENERGY CONSUMPTION	30
	10.	SAVING THE SETTINGS	31
	11.	THERMOSTAT SETTINGS	32
	12.	WIRELESS ECO CONTROLS	33
	13.	REVERSING THE RELAY OPERATION	34
DA	ТВ	16-23 BLUETOOTH -TERMOSTAT	
	1	SPECIFIKATIONER	35
	2	MONTERING	35
	 3	TERMOSTATENS DRIFT	35
	4.	NEM ÆNDRING MED EN MOBILTELEFON	36
	5.	BRUG AF TELEFONAPPEN	
	6.	UGEPLAN	
	7.	UGEPLAN AKTIVERET (AUTO)	
	8.	I TILFÆLDE AF FEJL:	
	9.	TEMPERATURER OG ENERGIFORBRUG KAN OVERVÅGES	38
	10.	LAGRING AF INDSTILLINGERNE	39
	11.	INDSTILLINGER AF TERMOSTATEN	40
	12.	TRÅDLØSE ØKO-KONTROLLER	41
	13.	OMVENDT FUNKTION AF RELÆDRIFTEN	42
FT	TB	16-23BI UFTOOTH-TERMOSTAAT	43
	1		43
	2.		43
	3.		43
	4.	HÕLBUS SEADISTAMINE TELEFONIGA	
	5.	TELEFONIRAKENDUSE KASUTAMINE	
	6.	NÄDALAKAVA	
	7.	NÄDALAKAVA ON LUBATUD (AUTO)	45
	8.	TÕRKE KORRAL TOIMIGE JÄRGMISELT	
	9.	SAATE JÄLGIDA TEMPERATUURE JA ENERGIAKULU	
	10.	SEADETE SALVESTAMINE	47
	11.	TERMOSTAADI SEADED	48
	12.	JUHTMEVABAD ÖKOJUHTSEADISED	49
	13.	RELEE TÖÖ ÜMBERPÖÖRAMINE	50



FI TB16-23 Bluetooth termostaatti



1. TEKNISET TIEDOT

- Lattia-, huone-, yhdistelmä- ja PWM tehonsäätötila
- Bluetooth
- 230V 50Hz, 16A
- Ulkoinen ohjaus: 230V 50Hz
- IP-luokka: IP21
- Anturit: Sisäinen huoneanturi, ulkoinen NTC-lattia-anturi.

2. ENSIASENNUS



• Kytke johtimet, kiinnitä kehys ja keskiölevy ruuvilla ja paina nuppi paikalleen.

• Kytke sähköt päälle ja termostaatti valitsee lattialämmitystilan jos lattia-anturi on kytketty. Muuten se menee huonetilaan.

• Termostaatti indikoi jokaisella käynnistyskerralla toimintatilansa ledeillä. Punainen palaa 4s. ajan jos lattiasäätö on valittu, vihreä muissa säätötiloissa.

3. TERMOSTAATIN KÄYTTÖ

- Valitse haluttu lämpötila kiertämällä nuppia.
- Keskiasento 21°C, PWM-moodissa 50%
- Sammuta laite kiertämällä nuppi OFF-asentoon





4. ASETUKSET HELPOSTI PUHELIMELLA

Halutessaan asentaja tai loppukäyttäjä voi muokata monipuolisia toimintoja ilmaisella ABBEcoHeat -sovelluksella. Voit ladata sen oheisista linkeistä:



https://apps.apple.com/us/app/abbecoheat/id6463623306

Get IT ON Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.ecoheat&pli=1

😵 Bluetooth°

Android puhelimessa sovellus pyytää asennettaessa oikeutta sijaintipalveluihin. Salli ne. Appi ei kerää sijaintitietoja, mutta Bluetoothin käyttö vaatii käyttöoikeudet.

5. PUHELINSOVELLUKSEN KÄYTTÖ



- Kytkeydy termostaattiin painamalla nuolipainiketta.
- Vilkkuva punainen led ilmaisee onnistuneen kytkeytymisen. Samalla aukeaa sovelluksen Infosivu.



LAITELISTA NÄYTTÄÄ TERMOSTAATTIEN TILAN:

HUONEEN NIMI JA MITATTU LÄMPÖTILA

Eco tila	eco
Viikko-ohjelma päällä	auto
Comfort tila (normaali)	com
Lämmitys päällä	4
Kytkeydy termostaattiin	>

4



6. VIIKKO-OHJELMA

1. Muokkaa viikko-ohjelmaa ja kun se on valmis, tallenna se.

2. Vahvista tallennus termostaatista. Turvallisuussyistä vahvistus tehdään paikallisesti.





Hyväksy tallennus 10s kuluessa kiertämällä nuppi OFF-asentoon.
Vilkkuvan ledin väri muuttuu vihreästä punaiseksi.

7. VIIKKO-OHJELMA KÄYTÖSSÄ (AUTO)



Comfort-tunti viikko-ohjelmassa. Nupilla asetetaan ja näytetään haluttu lämpötila.



Eco-tunti viikko-ohjelmassa. Alennettu lämpötila asetetaan ABBEcoHeatsovelluksessa.



Käyttäjä voi pakottaa termostaatin eco-tilaan ulkoisella pudotuskytkimellä.

Sisäinen kello sietää häiriöttä 2h sähkökatkokset. Kun katkos on pidempi menetetään kellonaika. Jos viikko-ohjelma on silloin käytössä (AUTO-moodi) termostaatti pysyy comfort -tilassa kunnes ABBEcoHeat -sovelluksella otetaan laitteeseen yhteys ja samalla automaattisesti ajastetaan kello. Kellonajan menetys indikoidaan vilkuttamalla vuoronperään punaista ja vihreätä lediä. Sovelluksen infosivulta näkee virhekoodin numeron.



8. VIRHETILANTEESSA

	<	ABBEcoHeat				Ø	
	ti 0%	ke 0%	to 0%	ре 0%	la 0%	su 0%	nyt 8%
	Tiedc Nimi	ot				т	esti 1
	Laitte	en ver	sio				4.0Z
	Ohjeli	mistov	ersio				76
	Sarjar	numer	э			299677	4438
I	Virhekoodi						-
	Asetuslämpötila Ilmalämpötila					21 °C	
						24	4.1 °C
				Lattialämpötila			
	Lattia	lämpö	tila			14	4.4 °C
	Lattia Kellor	lämpö naika	ila			14	4.4 °C 10:51
	Lattia Kellor	ılämpö naika	rtila	Raport	ti	14	1.4 °C
	Lattia Kellor	ılämpö	rtila F Kä	aporti	ti nje	14	1.4 °C

Jos termostaatti ilmoittaa virheestä ledeillä tai näytöllä voi virhekoodin lukea ABBEcoHeat Infosivulta. Lisäksi voit luoda raportin termostaatista sähköpostilla lähetettäväksi.

VIRHEKOODIT	
Lattia-anturivika	01
Ylikuumentuminen tai puuttuva langaton anturi	02
Sisäinen virhe	03
Reaaliaikakello ei ajassa	10

Huom!

Reaaliaikakellon virhekoodi 10 poistuu info-sivulta ensimmäisen yhteydenoton jälkeen koska kello ajastetaan samalla. Muut vikakoodit pysyvät Infosivulla kunnes vian aiheuttaja on poistettu.

Raportin yksityiskohtaiset tiedot auttavat asiakastuen antamisessa etänä.

Tiedot sovelluksen Info-sivulla.

9. VOIT SEURATA LÄMPÖTILOJA JA ENERGIANKULUTUSTA

< ABBEcoHeat					0		
Lämp	Lämpötilahistoria						
5:00 0°	6:00 0°	7:00 0°	8:00 0°	9:00 12.5°	10:00 14°	nyt 14.5°	
Lämn	nitysai	ika					
ti 0%	ke 0%	to 0%	pe 0%	la 0%	su 0%	nyt 8%	
Tiedo	ot						
Nimi					Те	sti 1	
Laitte	en vers	sio			a a	4.0Z	
Ohjelı	Ohjelmistoversio 76					76	
Sarjar	numero)		2	2996774	438	
Virhel	koodi					-	
Asetu	slämpö	ötila			ź	21 °C	
Ilmalä	Ilmalämpötila 23.5 °C						
Lattialämpötila 14.6 °C					.6 °C		
Kellonaika Invalid date					date		
	Raportti						
			\bigcirc		<		

Siirry tästä termostaatin asetussivulle.

Mitatut lämpötilat viimeisten 7 tunnin ajalta.

Päiväkohtainen energiankulutus ilmaistuna lämmityksen päälläoloaikana. Esim33% tarkoittaa että lämmitin on ollut kolmasosan vuorokaudesta päällä (8h). 1000W lämmittimellä sähköä on siis kulunut 8kWh vuorokaudessa. Voit helposti seurata viikko-ohjelman tai ulkolämpötilan vaikutusta energiankulutukseen.



10. ASETUSTEN TALLENNUS





- Vihreän ledin vilkkuessa kierrä nuppi OFF-asentoon 10s kuluessa.
- Salasanoja ei tarvita!



11. TERMOSTAATIN ASETUKSET

ABBEcoHeat	
Muuta asetuksia. 'Talleta' nap muutokset termostaatille. Hu asetukset saattavat aiheuttaa	illa siirrät Ionot a vahinkoa!
Nimi	
Testi 1	
Esiasetus	
Valitse esiasetus	~
Viikko-ohjelma	
OFF	~
Lattialämpötilan rajat	
o <u> o</u>	= 5 - 30 °C
Lattia-anturin kalibrointi	
O	-3 °C
Huoneanturin kalibrointi	
	<



• Talleta näytöllä näkyvät asetukset esivalintaan (TAL-LETA ESIASETUS). Voit halutessasi käyttää niitä suoraan toisissa termostaateissa (VALITSE ESIASETUS).

- Anna kuvaava nimi termostaatille.
- Aseta viikko-ohjelma pois (OFF) tai päälle (AUTO).
- Aseta MIN ja MAX -rajat huone-ja lattiasäädöille.

HUOM! Huone-MAX-raja vaikuttaa myös lattiasäädössä.

HUOM! PWM max-raja vaikuttaa kaikissa säätötiloissa.

• Voit hienosäätää tai korjata huone- ja lattia-antureiden mittaamia lämpötiloja (huone +/-3°C ja lattia +/-7°C).

• Ledien kirkkaus tai näytön kirkkaus lepotilassa.

• Säädä viikko-ohjelman ecotuntien lämpötilan asetusarvoa.

• Säädä ulkoisella pudotuskytkimellä aktivoidun ecotilan lämpötila.

Huom! Ecolämpötilanasetukset ovat voimassa vain huone-, lattia-ja yhdistelmätilassa. PWM-tilassa ecomoodipuolittaa pulssisuhteen.



<	ABBEcoH	eat	
Muu muu ase	uta asetuksia. utokset termo: tukset saattav	Talleta' napilla s staatille. Huono at aiheuttaa vał	iiirrät t iinkoa!
Toim	intatila		
I	_attia		~
Lattia	a-anturi		
1	l0k		~
Lang	aton lämpötila	a-anturi	
Vasta eco-c	aanota langatt ohjaukset	omat	
Verk	koavain		
Varm	ista verkkoava	in	
		\bigcirc	<

• Valitse toimintatila : Lattia, huone, yhdistelmä tai PWM.

• Jos lattiassa on jo jonkun muun valmistajan anturikaapeli, voit käyttää sitä valitsemalla asetuksista vastaavan tyypin. Tuetut impedanssit (@25°C) 2k, 10k, 12.5k, 15k, 33k, 47k.

• Langattomilla eco-ohjauksilla voit jakaa ulkoisen pudotuskytkimen signaalin muille termostaateille joilla on sama verkkoavain.

• Verkkoavain toimii osoitteena langattomille eco-ohjausryhmille

• Juuttumissuoja aktivoi toimilaitteen viikottainpariksi minuutiksi ympäri vuoden. Tällä pyritään estämään kiertovesipumppujen ja venttiilien jumittumista esimkesäaikaan. Juuttumissuoja toimii, vaikka kellonaika olisi menetetty sähkökatkon takia!

12. LANGATTOMAT ECO-OHJAUKSET

Muuta asetuksia. 'Talleta' napilla muutokset termostaatille. Huon asetukset saattavat aiheuttaa va	siirrät ot ahinkoa!
Toimintatila	
Lattia	~
Lattia-anturi	
10k	~
Langaton lämpötila-anturi	
Vastaanota langattomat eco-ohjaukset	
Verkkoavain	
Varmista verkkoavain	
	<

• Termostaatit voivat jakaa ulkoisen pudotuskytkimen tiedon jos niissä on Langattomat eco-ohjaukset päällä.

• Kaikilla pudotuskytkimen tiedon jakavilla termostaateilla pitää olla **sama verkkoavain**.

• Verkkoavain on vapaavalintainen merkkijono.

• Langattomat eco-ohjaukset viestin eteneminen koko talon termostaatteihin voi kestää muutaman minuutin.

HUOM! Voit kaksinkertaistaa Bluetoothin kantaman termostaatista puhelimeen pitämällä tämän toiminnan päällä.



13. RELEEN TOIMINNAN KÄÄNTÄMINEN



• Termostaatin releen normaalisti avoin (NO) kosketin voidaan muuttaa toimimaan käänteisesti (NC). Ominaisuutta käytetään esimerkiksi vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä ohjaamaan normaalisti aukiolevaa(NO) termistä toimilaitetta.

• Käänteinen toiminto valitaan asetussivun alareunassa olevalla vivulla, ks. viereinen kuva. Muutos pitää muistaa tallentaa!

• Releen kosketin on aina auki sähkökatkon aikana huolimatta valitusta moodista.



SV TB16-23 Bluetooth-termostat



1. SPECIFIKATIONER

- PWM-läge för effektstyrning av golv, rum eller båda
- Bluetooth
- 230V 50Hz, 16A
- Extern styrning: 230V 50 Hz
- IP-klass: IP21-
- Sensorer: Intern rumssensor, extern
 NTC-golvgivare

2. INLEDANDE INSTALLATION



Anslut kablarna, montera ramen och mittplattan med en skruv, tryck knappen på plats
Sätt igång elektriciteten, sen börjar termostaten välja golvuppvärmningsläge om golvgivaren är ansluten. Annars körs rumsläget.

• Termostaten indikerar sin driftstatus med LED-lampor vid varje uppstart. Röd lampa i upp till 4 s om golvstyrning har valts, grön vid andra styrningslägen.

3. ANVÄNDNING AV TERMOSTATEN

- Välj den önskade temperaturen genom att vrida på knappen
 Mittpositionen är 21 °C i PWM-läge 50 %
- Stäng av enheten genom att vrida knappen till OFF-läge





4. ENKLA INSTÄLLNINGAR I TELEFONEN

En installatör eller slutanvändare kan ändra termostatens avancerade funktioner med den kostnadsfria appen ABB EcoHeat. Du kan ladda ner den från följande länkar:



https://apps.apple.com/us/app/abbecoheat/id6463623306



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.ecoheat&pli=1

<table-of-contents> Bluetooth®

På Android-telefoner kan appen be dig om åtkomst till platstjänster. Aktivera dem. Appen samlar inte in några platsdata, men den behöver åtkomstbehörighet för att använda Bluetooth.

5. ANVÄNDNING AV TELEFONAPPEN



- Anslut till termostaten genom att trycka på pilknappen.
- En blinkande röd lampa indikerar att du är ansluten. Samtidigt öppnas appens informationssida.



ENHETSLISTAN VISAR TERMOSTATERNAS STATUS:

RUMMETS NAMN OCH UPPMÄTT TEMPERATUR

Eco-läge	eco
Veckoprogram PÅ	auto
Komfortläge (normal)	com
Snabbvärme PÅ	4
Anslut till termostaten	>



6. VECKOPROGRAM

- 1. Ändra veckoprogrammet och spara när du är klar.
- 2. Bekräfta sparandet från termostaten. Av säkerhetsskäl utförs bekräftelsen lokalt.





Godkänn sparandet inom 10 s genom att vrida knappen till OFF.
Färgen på den blinkande lampan skiftar från grön till röd.

7. VECKOPROGRAM AKTIVERAT (AUTO)



Komforttid i veckoprogrammet. Den önskade temperaturen är inställd och visas med knappen.



Ekotid i veckoprogrammet.

Sänkt temperatur är inställd i appen

ABB EcoHeat.



Användaren kan tvinga termostaten till eko-med en extern brytare.

Den invändiga tiden klarar 2 timmars strömavbrott utan att sluta fungera. När avbrottet är längre förloras tiden. Om veckoprogrammet används under den här tiden (AUTO-läge) bibehåller termostaten komfortläget tills appen ABBEcoHeat ansluts till enheten och samma tid ställs in automatiskt. Den förlorade tiden indikeras av röda och gröna lampor som blinkar växelvis. Felkoden kan ses på appens informationssida.



8. NÄR DET UPPSTÅR ETT FEL

ABBEcoHeat	Ø
Inkopplingstid	
lör. sön. mån. tis. ons. 0% 0% 0% 0% 0%	tors. nu 0% 0%
Information	
Namn	2720658092
Produktversion	4.0Z
Programversion	76
Seriennummer	2720658092
Felkod	÷
Önskad temperatur	20 °C
Rumstemperatur	23.6 °C
Golvtemperatur	19.5 °C
Tid	12:38
Rapport	
пјар	
	<

Om termostaten indikerar ett fel med lamporna eller på skärmen kan du se felkoden på infosidan i ABBEcoHeat. Du kan också skapa en rapport om termostaten som kan skickas via e-post.

FELKODER		
Fel med golvgivare	01	
Överhettning eller trådlös givare saknas	02	
Internt fel	03	
Realtidsklockan visar fel tid	10	

Obs!

Felkod 10 för realtidsklockan försvinner från infosidan efter första kontakt då tiden kalibreras. Andra felkoder ligger kvar på informationssidan tills den underliggande orsaken har avhjälpts.

Med den detaljerade informationen i rapporten kan du få fjärrsupport från kundtjänst.

Information på appens info-sida.

9. DU KAN ÖVERVAKA TEMPERATURER OCH ENERGIFÖRBRUKNING

〈 Temp	AB beratu	BEcol rhisto	Heat orik			0
6:00 0°	7:00 0°	8:00 0°	9:00 0°	10:00 0°	11:00 0°	nu 19°
Inkop	pling	stid				
lör. 0%	sön. 0%	mån. 0%	tis. 0%	ons. 0%	tors. 0%	nu 0%
Infor	matio	n				
Namr	n				27206	558092
Produ	uktvers	sion				4.0Z
Progr	amver	sion				76
Serie	nnumr	ner			27206	558092
Felko	d					-
Önska	ad tem	perati	ur			20 °C
Rums	tempe	eratur				23.6 °C
Golvt	emper	atur				19.5 °C
Tid						12:38
			Rappo	ort		
			0		<	

Gå till termostatens inställningssida.

Uppmätta temperaturer de senaste 7 timmarna Daglig energiförbrukning visas efter hur länge uppvärmningen har varit igång. 33 % innebär till exempel att värmaren har varit igång under en tredjedel av dagen (8 timmar). Med en värmare på 1 000 W har 8 kWh förbrukats under en dag. Du kan enkelt övervaka effekten av veckoprogrammet eller utomhustemperaturen på energiförbrukningen.



10. SPARA INSTÄLLNINGARNA

	Spara?	
∠ ABBEcoHeat	Avbryt Ok	∠ ABBEcoHeat
Gör inställningar och använd "Spara" för att överföra dem till termostaten. Felaktiga inställningar kan leda till skada!	Gör inställningar och använd "Spara" för att överföra dem till termostaten. Felaktiga inställningar kan leda till skada!	Ändringarna sparas först när du vrider ratten till helt OFF medan den gröna indikatorn blinkar Ok
Ventilskydd	Ventilskydd	Ventilskydd
Inverterad reläfunktion	Inverterad reläfunktion	Inverterad reläfunktion
Spara	Spara	Spara
Spara förinställning	Spara förinställning	Spara förinställning
Återställ fabriksinställningarna	Återställ fabriksinställningarna	Återställ fabriksinställningarna
Återställ termostaten	Återställ termostaten	Återställ termostaten
		III O <



- När den gröna lampan blinkar vrider du knappen till OFF inom 10 s.
- Du behöver inga lösenord!



11. TERMOSTATINSTÄLLNINGAR

∠ ABBEcoHeat	
Gör inställningar och använd "Spar för att överföra dem till termostat Felaktiga inställningar kan leda till	a" en. skada!
Namn	
2720658092	
Förinställning	
Välj förinställning	~
Användarprogram	
OFF	~
Gränser för rumstemperaturen	
• — ••	28 °C
Gränser för golvtemperaturen	
O5	- 30 °C
Kalibrering av golvgivaren	
	<



• Spara inställningarna som visas på skärmen till förinställningen (SPARA FÖRINSTÄLLNING). Du kan använda dem direkt för andra termostater (VÄLJ FÖRINSTÄLL-NING).

- Ange ett namn som beskriver termostaten.
- Ställ veckoprogrammet till AV (OFF) eller PÅ (AUTO)

• Ställ in MIN- och MAX-gränser för rum och golvreglering.

OBS! Rummets MAX-gräns påverkar också golvregleringen.

OBS! PWM-maxgränsen påverkar alla styrningslägen.

 Du kan finjustera eller korrigera temperaturerna som uppmätts av rum- och golvgivarna (rum +/-3 °C och golv +/-7 °C)

- LED-ljusstyrkan eller skärmljusstyrkan i viloläge
- Justera temperaturens börpunkt för ekotiderna i veckoprogrammet.
- Justera temperaturen för Eco-läget som aktiveras med en extern brytare.

Obs! Ekotemperaturinställningarna gäller bara i lägen för rum, golv och båda. I PWM-läget halverar Eco-läget pulsfördelningen.



< ABBEcc	Heat	
Gör inställninga för att överföra Felaktiga instäl	ar och använd dem till term Iningar kan led	"Spara" ostaten. da till skada!
Läge		
Golv		~
Typ av golvgivar	e	
10k (ABB)		~
Ta trådlöst emot eco-styrningsko	mmandon	
Nätverksnyckel		
Bekräfta nätverk	snyckel	
	Ο	
	\bigcirc	<

• Välj driftläget: Golv, rum, dubbelt eller PWM

• Om det redan finns en givarkabel i golvet från en annan tillverkare kan du använda den genom att välja korresponderande typ i inställningarna. Impedanser som stöds (@25 °C) 2k, 10k, 12,5k, 15k, 33k, 47k.

• Med trådlös ECO-styrning kan du dela den externa brytarens signal till andra termostater som har samma nätverksnyckel.

• Nätverksnyckeln fungerar som en adress för trådlösa ECO-styrgrupper.

• Blockeringsskyddet aktiverar ställdonet varje vecka i några minuter året runt. Detta förhindrar att cirkulationspumpar och ventiler blockeras under exempelvis vår och tidig sommar. Blockeringsskyddet funkar även om tiden har tappats till följd av strömavbrott!

12. TRÅDLÖS ECO-STYRNING

ABBEcoHeat	
Gör inställningar och använd för att överföra dem till termo Felaktiga inställningar kan lec	"Spara" ostaten. la till skada!
Läge	
Golv	~
Typ av golvgivare	
10k (ABB)	~
Ta trådlöst emot eco-styrningskommandon	
Nätverksnyckel	
Bekräfta nätverksnyckel	
0	
	<

• Termostater kan dela information från en extern brytare om den trådlösa ECO-styrningen är igång.

• Alla termostater som delar information från den externa brytaren måste ha **samma nätverksnyckel**.

• Nätverksnyckeln kan väljas fritt.

• Det kan ta några minuter för meddelandet om **trådlös** ECO-styrning att nå termostaterna i hela huset.

OBS! Du kan fördubbla Bluetooth-räckvidden från termostaten till telefonen genom att låta funktionen vara aktiverad.



13. OMVÄND RELÄDRIFT

∠ ABBEcoHeat	
Gör inställningar och använd "Spara" för att överföra dem till termostaten. Felaktiga inställningar kan leda till skar	da!
Bekräfta nätverksnyckel	
0	
Maddalaadd	
Ventilskydd	
Inverterad reläfunktion	
Spara	
Spara förinställning	

• Termostaträlets normalt öppna (NO) kontakt kan omvändas (NC). Funktionen används till exempel i ett vatten- buret värmesystem för att kontrollera ett termiskt ställdon som är normalt öppet (NO).

• Omvändningsfunktionen väljs med spaken längst ner på inställningssidan, se figuren bredvid. Kom ihåg att spara ändringen!

• Reläkontakten är alltid öppen under ett strömavbrott oavsett vilket läge som valts.



NO TB16-23 Bluetooth-termostat



1. SPESIFIKASJONER

- Gulv-, rom-, dobbel- og PWM-strømkontrollmodus
- Bluetooth
- 230V 50Hz, 16A
- Ekstern kontroll: 230 V 50 Hz
- IP-klasse: IP21
- Sensorer: Innvendig romsensor, ekstern NTC-gulvsensor

2. INNLEDENDE INSTALLASJON



Koble ledningene , fest rammen og og senterplaten med en skrue, og trykk knotten på plass.
Slå på strømmen ohg termostaten vil velge gulvvarmemodus hvis gulvsensoren er tilkoblet. Hvis den ikke er, vil den gå til rommodus.

• Termostaten indikerer driftsstatusen med LED-lamper ved hver oppstart. Rødt lyser i 4 s hvis gulvkontroll er valgt, grønt i andre kontrollmoduser.

3. TERMOSTATDRIFT

- Velg ønsket temperatur ved å vri på knotten.
- Midterste posisjon 21 °C, i PWM-modus 50 %.
- Slå av enheten ved å vri knotten til AV.





4. INNSTILLINGER ENKELT MED TELEFON

En installør eller sluttbruker kan endre de avanserte funksjonene til termostaten med den gratis ABB EcoHeat-applikasjonen. Du kan laste den ned fra følgende lenker:



https://apps.apple.com/us/app/abbecoheat/id6463623306



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.ecoheat&pli=1

<table-of-contents> Bluetooth®

I Android-telefoner kan appen be deg om tillatelse til plasseringstjenester. Aktiver disse. Appen samler ikke plasseringsdata, men bruk av Bluetooth krever tilgangsrettigheter.

5. BRUK AV TELEFONPROGRAMVAREN



- Koble til termostaten ved å trykke på pilknappen.
- En blinkende rød LED-lampe indikerer en vellykket tilkobling. Samtidig vil applikasjonens info-side åpnes.



ENHETSLISTEN VISER STATUSENE TIL TERMOSTATENE

ROMNAVN OG MÅLT	TEMPERATUR
øko	Økomodus
auto	Ukentlig timeplan PÅ
kom	Komfortmodus (normal)
4	Varme PÅ
>	Tilkobling til termostaten



6. VECKOPROGRAM

- 1. Rediger den ukentlige tidsplanen og når den er ferdig, lagre den.
- 2. Bekrefte lagringen fra termostaten. Av sikkerhetsgrunner er bekreftelsen gjort lokalt.





- Godta lagringen innen 10 s ved å vri knotten til AV. Fargen på blinkende LED-lampe endres
- fra grønn til rød.

7. UKENTLIG TIDSPLAN AKTIVERT (AUTO)



Komforttime i den ukentligetidsplanen. Ønsket temperatur stilles inn og vises med knotten.





Økotime i den ukentlige tidsplanen. Lavere temperatur angis stilles inn i ABBEcoHeat-applikasjonen.

Brukeren kan tvinge Termostaten til øko-modus med en ekstern fallbryter

Den interne tiden tåler 2-timers strømbrudd uten avbrudd. Ved lenger strømbrudd går tiden tapt. Hvis ukeplanen er i bruk på tidspunktet (AUTO-modus), forblir termostaten i komfortmodus til AB-BEcoHeat-applikasjonen er tilkoblet enheten og samtidig settes tiden automatisk. Tidstapet indikeres ved vekselvis blinkende røde og grønne LED-lamper. Feilkoden kan sees på applikasjonens infoside.



8. VED FEIL

ABBEcoHeat	Ø
tir ons tor fre l 0% 0% 0% 0% 0	lør søn nå 0% 0% 18%
Informasjon Navn	Testi 1
Hardware Versjon	4.0Z
Programversjon	76
Serienummer	2996774438
Feilkode	-
Ønsket temperatur	17 °C
Romtemperatur	24 °C
Gulvtemperatur	16.9 °C
Tid	15:22
Rapport	
Hjelp	

Hvis termostaten indikerer en feil med LED-lampene eller på skjermen, kan du se feilkoden på ABBEcoHeat Info-siden. I tillegg kan du opprette en rapport om termostaten som sendes på e-post.

FEILKODER

Gulvsensorfeil	01
Overoppheting eller manglende trådløs sensor	02
Internfeil	03
Sanntidsur viser ikke korrekt tid	10

Obs!

Feilkoden 10 fra sanntidsuret forsvinner fra infosiden etter den første kontakten fordi tiden er innstilt på samme tidspunkt. Andre feilkoder forblir på infosiden til årsaken til feilen er fjernet.

Den detaljerte informasjonen i rapporten bidrar til å gi kundestøtte eksternt.

Informasjon på applikasjonens infoside.

9. DU KAN OVERVÅKE TEMPERATURER OG ENERGIFORBRUK

<	ABB	EcoH	eat		(0
9:00 0°	10:00 12.5°	11:00 14°	12:00 15°	13:00 16.5°	14:00 17°	nå 16.5°
oppva	arming	stid				
tir 0%	ons 0%	tor 0%	fre 0%	lør 0%	søn 0%	nå 18%
Inform	nasjon	i				
Navn					Te	sti 1
Hardv	vare Ve	rsjon				4.0Z
Progra	amvers	jon				76
Serier	numme	r		2	996774	438
Feilko	de					-
Ønske	et temp	eratur			1	l7 °C
Romte	empera	tur			2	4 °C
Gulvte	empera	tur			16.	9 °C
Tid					1	5:22
		R	apport			
	111		\bigcirc		<	

Gå til siden for termostatinnstilling.

Målte temperaturer de siste 7 timer.

Daglig energiforbruk vises i henhold til tiden oppvarmingen har vært på. For eksempel betyr 33 % at varmeovnen har vært på en tredjedel av dagen (8 timer). Med en 1000 W varmeovn, har 8 kWh strøm blir brukt på ett døgn. Du kan enkelt overvåke effekten av den ukentlige tidsplanen eller utendørstemperaturen på energiforbruk.



10. LAGRE INNSTILLINGENE







- Når den grønne LED-lampen blinker, vri knotten til AV innen 10 s.
- Ingen behov for passord!



11. TERMOSTATINNSTILLINGER





• Lagre innstillingene som vises på skjermen til forhåndsinnstillingen (LAGRE FORHÅNDSINNSTILLING) Du kan bruke dem direkte på andre termostater (VELG FOR-HÅNDINNSTILLING).

- Angi et beskrivende navn for termostaten.
- Sett ukeplanen av (AV) eller på (AUTO)

• Still inn MIN- og MAKS-grenser for rom- og gulvkontroller.

OBS! Rommets MAKS grense påvirker også gulvkontrollen.

OBS! PWM-maksgrensen påvirker alle kontrollmoduser.

- Du kan finjustere eller korrigere temperaturer målt av rom- og gulvsensorer (rom +/- 3 °C og gulv +/- 7 °C).
- LED-lysstyrke eller skjermens lysstyrke i hvilemodus.
- Säädä viikko-ohjelman ecotuntien lämpötilan asetusarvoa.
- Juster temperaturens innstillingspunkt for øko-timene i ukeplanen.
- Juster temperaturen på øko-modus aktivert med en ekstern fallbryter.
- OBS! Øko-temperaturinnstillinger gjelder bare i rom-, gulv- og dobbelmodus. I PWM-modus halverer øko-modus pulsforholdet.
- Velg driftsmodus: Gulv, rom, dobbel eller PWM





• Hvis det allerede finnes en annen produsents sensorkabel i gulvet, kan du bruke den ved å velge tilsvarende type i innstillingene. Støttede impedanser (@25 °C) 2 k, 10 k, 12,5 k, 15 k, 33 k, 47k.

• Med trådløse økokontroller kan du dele det eksterne fallbryter- signalet med andre termostater med samme nettverksnøkkel.

• Nettverksnøkkelen fungerer som en adresse for trådløse økokontrollgrupper.

• Fastkjøringsbeskytteren aktiverer aktuatoren hver uke i noen minutter året rundt. Dette er for å forhindre at sirkulasjonspumper og ventiler kjører seg fast, for eksempel på forsommeren. Fastkjøringsbeskytteren fungerer selv om tiden har gått tapt på grunn av strømbrudd!

12. TRÅDLØSE ØKOKONTROLLER



• Termostater kan dele informasjon om en ekstern fallbryter hvis de **Trådløse økokontrollene** er på.

• Alle termostater som deler informasjon om fallbryteren må ha samme nettverksnøkkel.

• Nettverksnøkkelen kan velges fritt.

• Trådløs økokontroll-melding kan ta noen minutter med å nå termostatene i hele huset.

OBS! Du kan doble Bluetooth-området fra termostat til telefon ved å ha denne funksjonen på.



13. REVERSERE RELÉDRIFTEN



• Den vanligvis åpne (NO) kontakten til termostatreléet kan endres til å arbeide i revers (NC). Funksjonen brukes, for eksempel, i et vann- sirkulasjonsvarmesystem for å kontrollere en vanligvis åpen (NO) termisk aktuator.

• Reversfunksjonen velges med spaken nederst på innstillingssiden, se figuren ved siden av. Husk å lagre endringen!

• Relékontakten er alltid åpen under strømbrudd, uavhengig av valgt modus.



EN TB16-23 Bluetooth thermostat



1. SPECIFICATIONS

- Floor, room, dual, and PWM power control mode
- Bluetooth
- 230V 50Hz, 16A
- External control: 230V 50Hz
- IP class: IP21
- Sensors: Internal room sensor, external NTC floor sensor

2. INITIAL INSTALLATION



- Connect the wires, mount the frame and center plate with a screw, and press the knob into place
- Turn on the electricity and the thermostat will select floor heating mode if the floor sensor is connected. Otherwise, it will go into room mode.
- The thermostat indicates its operating status with LEDs at each start-up. Red lights up for 4s if floor control is selected, green in other control modes.

3. THERMOSTAT OPERATION

- Select the desired temperature by turning the knob.
 Middle position 21 °C, in PWM mode 50%.
- Switch off the device by turning the knob to OFF.





4. SETTINGS EASILY WITH A PHONE

An installer or end user can modify the advanced functions of the thermostat with the free ABB EcoHeat application. You can download it from the following links:



https://apps.apple.com/us/app/abbecoheat/id6463623306



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.ecoheat&pli=1

<table-of-contents> Bluetooth®

In Android phones app may ask you permission for location services. Enable them. The app does not collect location data, but using Bluetooth requires access rights.

5. USING THE PHONE APPLICATION



- Connect to the thermostat by pressing the arrow button.
- A flashing red LED indicates a successful connection. Simultaneously, the application's Info page opens.



THE DEVICE LIST SHOWS THE STATUS OF THE THERMOSTATS:

ROOM NAME AND MEASURED TEMPERATURE

eco
auto
com
4
>



6. WEEKLY SCHEDULE

1. Edit the weekly schedule and when ready, save it.

2. Confirm the save from the thermostat. For security reasons, confirmation is done locally.





Accept the save within 10s by turning the knob to OFF.
The color of the flashing LED changes from green to red.

7. WEEKLY SCHEDULE ENABLED (AUTO)



Comfort hour in the weekly schedule. The desired temperature is set and displayed with the knob.



Eco hour in the weekly schedule.

Lowered temperature is set in

the ABBEcoHeat application.



The user can force the thermostat to eco mode with an external drop switch.

The internal time withstands 2-hour power outages without interruption. When the outage is longer, the time is lost. If the weekly schedule is in use at the time (AUTO mode), the thermostat remains in comfort mode until the ABBEcoHeat application is connected to the device and at the same time the time is automatically set. The loss of time is indicated by alternately flashing red and green LEDs. The error code can be seen on the application's Info page.



8. IN THE EVENT OF AN ERROR:

く Heat	AB ing or	BEcol n time	Heat			Ø
sat 0%	sun 0%	mon 0%	tue 0%	wed 0%	thu 0%	now 0%
Deta	ils					
Name	9				2720	658092
Hard	ware v	ersion				4.0Z
Softv	vare ve	ersion				76
Seria	Inum	ber			2720	658092
Error	code					-
Desir	ed ten	nperat	ure			20 °C
Desir Roon	ed ten n temp	nperat peratur	ure e			20 °C 23.4 °C
Roon Floor	ed ten n temp temp	nperat peratur erature	ure e			20 °C 23.4 °C 19.3 °C
Roon Floor Curre	ed ten n temp temp ent tim	nperati peratur erature	ure e		Inva	20 °C 23.4 °C 19.3 °C Ilid date
Desir Roon Floor Curre	ed ten n temp ent tim	perature erature e G	Repo	ort	Inva	20 °C 23.4 °C 19.3 °C Ilid date

If the thermostat indicates an error with the LEDs or on the screen, you can see the error code on the ABBEco-Heat Info page. In addition, you can create a report about the thermostat to be sent by e-mail.

ERRO	RC	DES

01
02
03
10

Note!

The error code 10 of the real-time clock disappears from the Info page after the first contact because the time is set at the same time. Other error codes remain on the Info page until the cause of the error has been removed.

The detailed information of the report helps in providing customer support remotely.

Information on the application's Info page.

9. YOU CAN MONITOR TEMPERATURES AND ENERGY CONSUMPTION

< ABBEcoHeat						٢	
6:00 0°	7:00 0°	8:00 0°	9:00 0°	10:00 0°	11:00 0°	now 19°	
Heati	ng on	time					
sat 0%	sun 0%	mon 0%	tue 0%	wed 0%	thu 0%	now 0%	
Detai	ls						
Name	l.				27206	658092	
Hardv	vare ve	ersion				4.0Z	
Softw	vare ve	ersion				76	
Serial	numb	er			27206	558092	
Error	code					-	
Desire	ed tem	nperati	ure			20 °C	
Room	Room temperature 23.4 °C						
Floor	Floor temperature 19.3 °C						
Current time					Inval	id date	
Report							
			\bigcirc		<		

Go to the thermostat setting page.

Measured temperatures for the last 7 hours.

Daily energy consumption is shown according to the time the heating has been on. For example, 33% means that the heater has been on for a third of the day (8 hours). With a 1000 W heater, 8 kWh of electricity has been consumed in a day. You can easily monitor the effect of the weekly schedule or the outside temperature on energy consumption.



10. SAVING THE SETTINGS



- When the green LED is flashing, turn the knob to OFF within 10s.
- No need for passwords!



11. THERMOSTAT SETTINGS





• Save the settings shown on the screen to the preset (SAVE PRESET). You can use them directly for other thermostats (CHOOSE PRESET).

- Enter a descriptive name for the thermostat.
- Set the weekly schedule off (OFF) or on (AUTO)
- Set MIN and MAX limits for room and floor controls.

NOTE: The room MAX limit also affects the floor control.

NOTE: The PWM max limit affects all control modes.

• You can fine-tune or correct the temperatures measured by the room and floor sensors (room +/-3 $^{\circ}C$ and floor +/-7 $^{\circ}C$)

• LED brightness or screen brightness in sleep mode.

• Adjust the temperature setpoint for the eco hours of the weekly schedule.

• Adjust the temperature of the eco mode activated with an external drop switch.

Note! Eco temperature settings are only valid in room, floor, and dual modes. In PWM mode, eco mode halves the pulse ratio.



< ABBEcoHe	at	
Do thermostat set to transfer to devic result in damaged	tings and use 's te. Bad settings structures!	ave' may
Mode		
Floor		~
Floor sensor type		
10k (ABB)		~
Receive wireless eco	-controls	
Network key		
Confirm network ke	/	
	0	
	0	<

• Select the operating mode : Floor, room, dual or PWM.

• If there is already another manufacturer's sensor cable in the floor, you can use it by selecting the corresponding type in the settings. Supported impedances (@25 °C) 2k, 10k, 12.5k, 15k, 33k, 47k.

• With wireless eco controls, you can share the external drop switch signal to other thermostats that have the same network key.

• The network key serves as an address for wireless eco control groups.

• The jamming protector activates the actuator every week for a couple of minutes all year round. This is to prevent circulation pumps and valves from getting jammed, for example, in early summer. The jamming protector works even if the time has been lost due to a power outage!

12. WIRELESS ECO CONTROLS

ABBEcoHeat
Do thermostat settings and use 'save' to transfer to device. Bad settings may result in damaged structures!
Mode
Floor 🗸
Floor sensor type
10k (ABB) 🗸
Receive wireless eco-controls
Network key
Confirm network key
0

• Thermostats can share the information of an external drop switch if the **Wireless eco controls** are on.

- All thermostats that share information of the drop switch must have the same network key.
- The network key can be chosen freely.
- Wireless eco control message can take a few minutes to reach the thermostats of the whole house.

NOTE! You can double the Bluetooth range from the thermostat to the phone by keeping this function on.



13. REVERSING THE RELAY OPERATION



• The normally open (NO) contact of the thermostat relay can be changed to work in reverse (NC). The function is used, for example, in a water circulation heating system to control a normally open (NO) thermal actuator.

• The reverse function is selected with the lever at the bottom of the settings page, see adjacent figure. Remember to save the change!

• The relay contact is always open during a power outage, regardless of the selected mode.



DA TB16-23 Bluetooth -termostat



1. SPECIFIKATIONER

- Gulv,- rum-, dobbelt- og PWM-strømstyringstilstand
- Bluetooth
- 230V 50Hz, 16A
- Ekstern kontrol: 230 V 50 Hz
- IP-klasse: IP21
- Sensorer: Intern rumføler, ekstern NTC-gulvføler.

2. MONTERING



- Tilslut ledningerne, montér rammen og midterpladen med en skrue, og tryk knappen på plads
- Tænd for elektriciteten, så vælger termostaten gulvvarmetilstanden, hvis gulvføleren er tilsluttet. Hvis ikke, går den i rumtilstand.
- Termostaten viser driftsstatus med LED-indikatorer ved hver opstart. Rød lyser i 4 sekunder, hvis gulvstyring er valgt, grøn i andre styringstilstande.

3. TERMOSTATENS DRIFT

- Vælg den ønskede temperatur ved at dreje knappen.
- Mellemposition 21 °C, i PWM-tilstand 50%
- Sluk enheden ved at dreje knappen til OFF-positionen.





4. NEM ÆNDRING MED EN MOBILTELEFON

En installatør eller slutbruger kan ændre termostatens avancerede funktioner med den gratis ABB EcoHeat-app. Den kan downloades fra disse links:



https://apps.apple.com/us/app/abbecoheat/id6463623306



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.ecoheat&pli=1

😵 Bluetooth°

Android-telefoner kan bede om tilladelse til lokationstjenester. Aktiver dem. Appen indsamler ikke lokationsdata, men brug af Bluetooth kræver adgangsrettigheder.

5. **BRUG AF TELEFONAPPEN**



- Forbind til termostaten ved at trykke på piletasten.
- En blinkende rød LED-indikator viser, at forbindelsen lykkedes. Samtidig åbner appens Info-side.



LISTEN OVER ENHEDER VISER TERMOSTATERNES STATUS

RUMNAVN OG MÅLT TEMPERATUR				
eco	Øko-tilstand			
auto	Ugeplan TIL			
com	Komforttilstand (normal)			

4	Varme ON
>	Forbind til termostaten



6. UGEPLAN

1. Foretag ændringer i ugeplanen og gem dem, når fuldført.

2. Bekræft, at ændringerne er gemt på termostaten. Af sikkerhedshensyn bliver bekræftelsen foretaget lokalt.





Accepter, at økø-timerne er gemt inden for 10 sekunder ved at dreje knappen til OFF.
Farven på den blinkende LED-indikator æn-

drer sigfra grøn til rød.

7. UGEPLAN AKTIVERET (AUTO)



Komforttime i ugeplanen. Den ønskede temperatur er indstillet og vist med knappen.







Brugeren kan gennemtvinge termostaten til økø-tilstand med en ekstern afbryder.

Den interne tid tåler 2-timers strømsvigt uden afbrydelse. Når strømsvigtet er længere, går tiden tabt. Hvis ugeplanen er i brug på tidspunktet (AUTO-tilstand), forbliver termostaten i komforttilstand, til ABBEcoHeat-appen bliver tilsluttet enheden og samtidig bliver tiden automatisk indstillet. Tabet af tiden bliver vist med skiftevis rød og grønne LED-indikatorer. Fejlkoden bliver vist på appens Info-side.



8. I TILFÆLDE AF FEJL:

<	AB	BEcol	leat			Ø
		-				
tir 0%	ons 0%	tor 0%	fre 0%	lør 0%	søn 0%	nu 11%
Deta	ljer					
Navn					т	esti 1
Hard	ware-ve	ersion				4.0Z
Softv	ware-ve	rsion				76
Serie	numme	er			299677	4438
Fejlko	ode					-
Ønsk	et tem	peratu	r			21 °C
Ønsk Luftt	et tem	peratu atur	r		24	21 °C 4.2 °C
Ønsk Luftt Gulvt	et tem empera	peratu atur atur	r		24	21 °C 4.2 °C 5.6 °C
Ønsk Luftt Gulvt	et tem empera emper erende	peratu atur atur tid	r		24	21 °C 4.2 °C 5.6 °C 12:59
Ønsk Luftt Gulvt Nuvæ	et tem empera emper erende	peratu atur atur tid	Rappor	t	24	21 °C 4.2 °C 5.6 °C 12:59
Ønsk Luftt Gulvt	et tempera empera	peratu atur tid Få	Rappor	t	24	21 °C 4.2 °C 5.6 °C 12:59

Hvis termostaten viser en fejl på LED-indikatorerne eller på skærmen, kan fejlkoden ses på ABBEcoHeat Info-siden. Du kan også oprette en rapport om termostaten, som kan sendes via e-mail.

FEJLKODER	
Fejl i gulvføler	01
Overophedning eller manglende trådløs føler	02
Intern fejl	03
Realtidsur viser ikke den korrekte tid	10

Bemærk!

Fejlkoden 10 på realtidsuret forsvinder fra Info-siden efter den første kontakt, da tiden bliver indstillet samtidig. Andre fejlkoder bliver på Info-siden, indtil årsagen til fejlen er blevet løst.

Den detaljerede information i rapporten hjælper med at yde kundesupport eksternt.

Information på appens Info-side.

9. TEMPERATURER OG ENERGIFORBRUG KAN OVERVÅGES

<	ABBEcoHeat					0
Målte	Målte temperaturer					
7:00 0°	8:00 0°	9:00 0°	10:00 12.5°	11:00 14°	12:00 15°	nu 16.5°
Opva	rmning	g PÅ tio	b			
tir 0%	ons 0%	tor 0%	fre 0%	lør 0%	søn 0%	nu 11%
Detal	jer					
Navn					Te	sti 1
Hardv	vare-ve	rsion				4.0Z
Softw	/are-ve	rsion				76
Serier	numme	er		2	996774	438
Fejlko	de					-
Ønske	et temp	peratur			18.	.5 °C
Luftte	empera	itur			24	.1 °C
Gulvte	Gulvtemperatur 16.7 °C					
Nuværende tid 13:18						
Rapport						
			0		<	

◄ Gå til termostatens side med indstillinger.

Målte temperaturer for de sidste 7 timer.

Dagligt energiforbrug vises efter den tid, varmen har været tændt. For eksempel betyder 33%, at varmeren har været tændt en tredjedel af dagen (8 timer). Med en varmer på 1.000 Watt er strømforbruget 8 kWh på en dag. Du kan nemt overvåge effekten af ugeplanen eller udendørstemperaturen på energiforbruget.



10. LAGRING AF INDSTILLINGERNE

	Gem?			
∠ ABBEcoHeat	Cancel Ok	< ABBEcoHeat		
Lav termostatindstillingerne, og brug 'Gem' til at overføre til enheden. Dårlige indstillinger kan resultere i beskadigede strukturer!	Lav termostatindstillingerne, og brug 'Gem' til at overføre til enheden. Dårlige indstillinger kan resultere i beskadigede strukturer! Bekræft netværksnøgle	For at acceptere ændringerne skal du dreje knappen helt til OFF, mens den blinker grønt Ok		
0		Testi 1		
Beskyttelse af ventiler		Forindstilling		
omvendt relæfunktion	U	Vælg forudindstilling 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸		
Gem	Beskyttelse af ventiler	Brugerprogram		
	omvendt relæfunktion	OFF 🗸		
Gem forindstilling	Gem	Grænser for gulvtemperatur		
Nulstil til fabriksindstillinger		O5 - 30 °C		
	Gem forindstilling	Gulvkalibrering		
Reset termostat	Nulstil til fabriksindstillinger	——————————————————————————————————————		
		Luftkalibrering		



- Når den grønne LED-indikator blinker, drejes knappen tilOFF inden for 10 sekunder.
- Adgangskoder er ikke påkrævet.



11. INDSTILLINGER AF TERMOSTATEN

<	ABBEcoH	eat	
Lav 'Ge ind stru	termostatinds m' til at overfør stillinger kan rø ukturer!	stillingerne, og re til enheden esultere i besk	g brug . Dårlige kadigede
Navr	1		
	Testi 1		
Forir	dstilling		
	Vælg forudind	stilling	~
Brug	erprogram		
	OFF		~
Græi	nser for gulvter	nperatur	
0-	0		5 - 30 °C
Gulv	kalibrering		
	0		-3 °C
Luft	alibrering		
	111	0	<



• Gem indstillingerne, vist på skærmen til forudindstillet (SAVE PRESET). Du kan bruge dem direkte på andre termostater (CHOOSE PRESET).

- Indtast et beskrivende navn på termostaten.
- Indstil ugeplanen på fra (OFF) eller på (AUTO).

• Indstil MIN- og MAKS-grænser på rum- og gulvstyringerne.

BEMÆRK: Rummets MAKS-grænse påvirker også gulvstyringen

BEMÆRK: PWM-maks-grænsen påvirker alle styringstilstande

• Du kan finjustere eller korrigere de målte temperaturer Med rum- og gulvfølerne (rum +/-3 °C og gulv +/-7 °C).

• LED-lysstyrkeniveau eller skærmens lysstyrkeniveau i slumretilstand.

• Juster temperaturens indstillingspunkt for øko-timerne i ugeplanen.

• Juster temperaturen på øko-tilstand, aktiveret med en ekstern afbryder.

Bemærk! Indstillingerne af økø-temperaturen er kun gyldige i et rum, på et gulv og i dobbelt tilstand. I PMW-tilstand halverer øko-tilstanden impulsforholdet.





• Vælg driftstilstanden: Gulv, rum, dobbelt eller PWM.

• Hvis der allerede er et følerkabel fra en anden producent i gulvet, kan du bruge det ved at vælge den tilsvarende type i indstillingerne. Understøttede impedanser (@25 °C) 2k, 10k, 12.5k, 15k, 33k, 47k.

 Med trådløse øko-kontroller kan du dele det eksterne afbrydersignal med andre termostater, der har samme netværksnøgle.

• Netværksnøglen fungerer som en adresse til trådløse øko-kontrolgrupper.

• Blokeringsbeskytteren aktiverer aktuatoren hver uge i et par minutter året rundt. Det er for at forhindre, at cirkulationspumper og ventiler bliver blokeret, for eksempel tidligt på sommeren. Blokeringsbeskytteren fungerer, selv om tiden er gået tabt på grund af et strømsvigt!

12. TRÅDLØSE ØKO-KONTROLLER



• Termostater kan dele informationen om en ekstern afbryder, hvis de trådløse øko-kontroller er slået til.

• Alle termostater, der deler information om afbryderen, skal have samme netværksnøgle.

- Netværksnøglen kan frit vælges.
- Det kan tage nogle zminutter før besked om **trådløse** øko-kontroller når frem til termostaterne i hele boligen.

NOTE! You can double the Bluetooth range from the thermostat to the phone by keeping this function on.



13. OMVENDT FUNKTION AF RELÆDRIFTEN



• Den normalt åbne (NO) kontakt på termostatrelæet kan ændres til at arbejde i omvendt retning (NC). Funktionen anvendes eksempelvis i et vandcirkulationssystem til opvarmning for at styre en normalt åben (NO) termisk aktuator.

• Den omvendte funktion vælges med udløsergrebet nederst på indstillingstiden, se figuren ved siden af. Husk at gemme ændringen!

• Relækontakten er altid åben under et strømsvigt, uanset den valgte tilstand.



ET TB16-23Bluetooth-termostaat



1. TEHNILISED ANDMED

- Põrand, tuba, kaksikrežiim ja PWM-i võimsuse reguleerimise režiim
- Bluetooth
- 230V 50 Hz, 16 A
- Väline juhtseadis: 230 V 50 Hz
- IP klass: IP21
- Andurid: Sisemine ruumiandur, väline NTC põrandaandur.

2. ALGNE PAIGALDUS



- -Ühendage juhtmed, paigaldage raam ja tsentreerige plaat kruviga ning vajutage nupp oma kohale
- Lülitage elekter sisse ja termostaat valib põrandasoojendusrežiimi, kui põrandaandur on ühendatud. Muul juhul läheb see toarežiimi.
- Termostaat näitab igal sisselülitamisel tööolekut LED-märgutuledega. Punane süttib neljaks sekundiks, kui valitud on põrandarežiim ja roheline teiste reguleerimisrežiimide jaoks.

3. TERMOSTAADI KASUTAMINE

- Soovitud temperatuuri valimiseks keerake nuppu.
- Keskmine asend 21 °C, PWM režiim 50%.
- Seademe väljalülitamiseks keerake nupp väljalülitusasendisse OFF.





4. HÕLBUS SEADISTAMINE TELEFONIGA

Paigaldaja või lõppkasutaja saab muuta Termostaadi täpsemaid funktsioone tasuta ABB rakendusega ABB EcoHeat. Selle saab alla laadida järgmistelt linkidelt:



https://apps.apple.com/us/app/abbecoheat/id6463623306



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.ecoheat&pli=1

移 Bluetooth°

Androidi telefonides võib rakendus küsida asukohateenuste luba. Lubage need. Rakendus ei kasuta asukohaandmeid, Kuid Bluetoothi kasutamine nõuab juurdepääsuõigusi.

5. TELEFONIRAKENDUSE KASUTAMINE



- Termostaadiga ühenduseloomiseks vajutage Noolega nuppu.
- A flashing red LED indicates a successful connection. Simultaneously, the application's Info page opens.



SEADMETE LOENDIS KUVATAKSE TERMOSTAATIDE OLEK:

TOA NIMI JA MÕÕDETUD TEMPERATUUR			
eco	Ökorežiim		
auto	Nädalakava sisselülitatud asendis ON		
com	Mugavusrežiim (tavaline)		
4	Küte sisselülitatud olekus ON		
>	Ühendage termostaat		



6. NÄDALAKAVA

- 1. Muutke nädalakava ja kui see on tehtud, salvestage see.
- 2. Kinnitage salvestamine termostaadist. Turvakaalutlustel tehakse kinnitamine kohalikult.



- Nõustuge salvestamisega 10 s jooksul, keerates nuppu Väljalülitatud asendisse OFF.
 Vilkuva LED-märgutule värv
 - muutub rohelisest punaseks.

7. NÄDALAKAVA ON LUBATUD (AUTO)



Comfort hour in the weekly schedule. The desired temperature is set and displayed with the knob.





The user can force the thermostat to eco mode with an external drop switch.

Sisemine aeg peab vastu kahetunnisele elektrikatkestusele ilma katkestusteta. Kui katkestus on pikem, läheb aeg kaotsi. Kui sel ajal kasutatakse nädalakava (režiim AUTO), jääb termostaat mugavusrežiimi, kuni rakendus ABBEcoHeat ühendatakase seadmega ja samal ajal seadistatakse aeg automaatselt. Ajakadu näidatakse vaheldumisi vilkuvate punase ja rohelise LED-märgutulega. Tõrkekood kuvatakse rakenduse infolehel.

Eco hour in the weekly schedule.

Lowered temperature is set in

the ABBEcoHeat application.



8. TÕRKE KORRAL TOIMIGE JÄRGMISELT

	< ABBEcoHeat						Ø	
	т 0%	- К 0%	N 0%	R 0%	L 0%	P 0%	nüüd 18%	
	Üksik	asjad						
	Nimi					Т	esti 1	
	Riistv	ara ve	rsioon			4.0Z		
	Tarkva	ara ve	rsioon				76	
	Seeria	anumb	ber			299677	4438	
ľ	Veako	od					-	
	Soovitud temperatuur							
	Soovi	tud te	mperat	tuur			17 °C	
	Soovi Õhute	tud te emper	mperat atuur	tuur		24	17 °C 4.3 °C	
	Soovi Õhute Põran	tud te emper daten	mperat atuur nperatu	lur		24	17 °C 4.3 °C 17 °C	
	Soovi Õhute Põran Praeg	tud te emper daten une ae	mperat atuur nperatu eg	JUR		24	17 °C 4.3 °C 17 °C 14:58	
	Soovi Öhute Põran Praeg	tud te emper datem une ad	mperat atuur nperatu ag	Jur	e	24	17 °C 4.3 °C 17 °C 14:58	
	Soovi Ohute Põran Praeg	tud te emper daten une ad	mperat atuur peratu eg A	Jur Aruann ada tu	e	24	17 °C 4.3 °C 17 °C 14:58	

Kui termostaat näitab LED-märgutulega või näidikul tõrget, näete tõrkekoodi rakenduse ABBEcoHeat infolehel. Lisaks saate meiliga saatmiseks koostada aruande termostaadi kohta.

TÕRKEKOODID			
Põrandaanduri tõrge	01		
Ülekuumenemine või puuduv juhtmeta andur	02		
Sisemine tõrge	03		
Reaalajas kell ei näita õiget aega	10		

Märkus!

Reaalajas kella tõrkekood 10 kaob infolehelt pärast esimest kontakti, kuna samal ajal seadistatakse kella. Muud tõrkekoodid jäävad infolehele, kuni tõrke põhjus on eemaldatud.

Aruande üksikasjalik teave aitab anda kliendile kaugabi.

Information on the application's Info page.

9. SAATE JÄLGIDA TEMPERATUURE JA ENERGIAKULU

<	ABBEcoHeat				(0	
8:00 0°	9:00 12.5°	10:00 14°	11:00 15°	12:00 16.5°	13:00 17°	nüüd 17°	
Kütte	Kütteaeg sisse						
T 0%	к 0%	N 0%	R 0%	L 0%	Р 0%	nüüd 18%	
Üksik	asjad						
Nimi					Те	sti 1	
Riistv	Riistvara versioon 4.0Z						
Tarkva	Tarkvara versioon 76						
Seeria	Seerianumber 2996774438						
Veako	Veakood -						
Soovi	Soovitud temperatuur 17 °C						
Õhute	 Õhutemperatuur 24.3 °C					.3 °C	
Põrandatemperatuur 17 °C						l7 °C	
Praegune aeg 14:58					4:58		
	Aruanne						
			0		<		

Avage termostaadi seadete leht.

Viimase 7 tunni mõõdetud temperatuurid.

Igapäevane energiakulu kuvatakse aja kohta, kui küte on sisse lülitatud. Nt 33% tähendab, et küte on olnud sees kolmandikul päevast (8 tundi). 1000 W küttekeha korral on päevas tarbitud 8 kWh elektrit. Saate hõlpsalt jälgida nädalakava või välistemperatuuri mõju energia tarbimisele.



10. SEADETE SALVESTAMINE





- Kui roheline LED-märgutuli vilgub, Keerake nupp väljalülitatud asendisse OFF 10 s jooksul.
- Paroole pole vaja.



11. TERMOSTAADI SEADED

〈 ABBEcoHeat					
Tehke termostaadi seaded ja k seadmesse ülekandmiseks 'sa Halvad seaded võivad kahjusta konstruktsioone!	asutage /e'. ada				
Nimi					
Testi 1					
Määratud eelseadistus					
Vali eelseadistus	~				
Kasutaja programm					
OFF	~				
Põrandatemperatuuri piirväärtused					
o <u> o</u>	5 - 30 °C				
Põrandakalibreerimine					
O	-3 °C				
Õhu kalibreerimine					
III O	<				



• Salvestage ekraanil kuvatud seaded eelseadetele (SAVE PRESET (SALVESTA EELSEADE)) Saate neid otse teiste. Termostaatide jaoks kasutada (CHOOSE PRESET (VALI EELSEADE)).

- · Sisestage termostaadile kirjeldav nimi.
- Seadke ajakava väljalülitatuks (OFF) või automaatrežiimile (AUTO).

• Seadke toa ja põranda juhtseadistele MIN ja MAX piirangud.

MÄRKUS. Toa MAX piirand mõjutab ka põranda juhtseadist.

MÄRKUS. PWM-i max piirang mõjutab kõiki reguleerimisrežiime.

 Saate peenhäälestada või parandada toa- ja põrandaandurite mõõdetud temperatuure (tuba +/-3 °C ja põrand +/-7 °C).

• LED-märgutulede või ekraani heledus puhkerežiimis.

• Reguleerige temperatuuri seadeväärtused nädalakava ökorežiimi tundide jaoks.

• Reguleerige välise trosslülitiga aktiveeritud ökorežiimi temperatuur.

Märkus. Ökorežiimi temperatuuriseaded kehtivad ainult toa-, põranda- ja kaksikrežiimi korral. PWM-režiimi poolitab ökorežiim impulsi määra.



<	ABBEcoH	leat				
Tel sea Ha koi	Tehke termostaadi seaded ja kasutage seadmesse ülekandmiseks 'save'. Halvad seaded võivad kahjustada konstruktsioone!					
Reži	im					
	Põrand		~			
Põra	andaanduri tüü	p				
	10k		~			
Juht tem	mevaba peratuuriandu	r				
Vast ökoj	tuvõtu traadita juhtimine	L				
Võrg	ju võti					
Kinr	Kippitage võrguklabud					
	111	0	<			

• Valige töörežiim Põrand, tuba, kaksikrežiim või PWM.

• Kui põrandal on juba teise tootja andurikaabel, saate seda kasutada, kui valite seadetes vastava tüübi. Toetatud näivtakistused (@25 °C) 2k, 10k, 12.5k, 15k, 33k, 47k.

• Juhtmevabade ökojuhtseadistega saate jagada välise trosslüliti signaali teiste termostaatidega, millel on sama võrguvõti.

• Võrguvõti toimib juhtmevabade ökojuhtseadiste grupi aadressina.

• Blokeerumiskaitse aktiveerib täituri iga nädal paariks minutiks kogu aasta jooksul. See hoiab ära ringluspumpade ja klappide ummistused nt varasuvel. Blokeerumiskaitse töötab isegi siis, kui kellaeg läheb elektrikatkestuse ajal kaotsi.

12. JUHTMEVABAD ÖKOJUHTSEADISED

<	ABBECOH	eat	
Teh sea Halv kon	ke termostaac dmesse ülekar vad seaded või struktsioone!	li seaded ja kasu ndmiseks 'save'. ivad kahjustada	tage
Režii	m		
F	Põrand		~
Põrai	ndaanduri tüü	р	
t	l0k		~
Juhtr temp	nevaba peratuuriandur	r	
Vastı ökojı	uvõtu traadita uhtimine		
Võrg	u võti		
Kinni	tage võrgukla	hvi	
	111	0	<

• Termostaadid saavad jagada välise trosslüliti teavet, kui Juhtmevabad ökojuhtseadised on sisse lülitatud.

• Termostaatidel, mis jagavad trosslüliti teavet peab olema sama võrguvõti.

• Võrguvõtme võib vabalt valida.

• Juhtmevabade ökojuhtseadiste teatel võib kuluda paar minutit Kogu maja termostaatideni jõudmiseks.

MÄRKUS! Saate Bluetoothi ulatust termostaadist telefoni kahekordistada, kui hoiate selle funktsiooni sisselülitatuna.



13. RELEE TÖÖ ÜMBERPÖÖRAMINE



• Termostaadi relee tavaliselt avatu (NO) kontakti saab muuta töötama vastupidiselt (NC). Funktsiooni kasutatakse näiteks veeringlusega küttesüsteemis tavaliselt avatud (NO) termoajami juhtimiseks.

• Ümberpööramisfunktsioon valitakse seadete lehe allosas oleva hoovaga, vt kõrvalasuvat joonist. Ärge unustage muudatust salvestada.

• Valitud režiimist olenemata, on releekontakt elektrikatkestuse ajal alati avatud.