


# Optic Quick Deep ISO

# hidealite




E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Color	Unit effect
7474362	4143522	3242593	7392971138718	Optic Quick Deep Iso Tune	2000-3000K	White	6W
7474363	4143523	3242594	7392971138725	Optic Quick Deep Iso	2700K	White	6W
7474364	4143524	3242595	7392971138732	Optic Quick Deep Iso	3000K	White	6W
7474365	4143525	3242596	7392971138749	Optic Quick Deep Iso*	4000K	White	6W



For explanation of symbols see [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)

**G** 2700K, 3000K  
 Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G enligt förordning (EU) 2019/2015.  
 This product contains a light source of energy efficiency class G to Regulation (EU) No 2019/2015.

**F** Tune, 4000K  
 Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F enligt förordning (EU) 2019/2015.  
 This product contains a light source of energy efficiency class F to Regulation (EU) No 2019/2015.



## SAFETY INSTRUCTIONS

**en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. List of recommended dimmers can be found at [www.hidealite.uk](http://www.hidealite.uk)

**sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Lista på rekommenderade dimrar finns på [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)

**fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa. Listan soveltuvista himmentimistä löydät osoitteesta [www.hidealite.fi](http://www.hidealite.fi)

**no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold. Liste over anbefalte dimmere finnes på [www.hidealite.no](http://www.hidealite.no)

**da** Læs denne vejledning omhyggeligt, inden monteringen påbegyndes, og gem den til fremtidig reference. Belysningsarmaturet skal monteres af en autoriseret elektriker og i overensstemmelse med lokale love og regler. Sørg for, at strømmen er slået fra, inden monteringen eller vedligeholdelsen påbegyndes. En liste over anbefalede lysdæmpere kan findes på [www.hidealite.dk](http://www.hidealite.dk)


**de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt. Eine Liste empfohlener Dimmer finden Sie auf [www.hidealite.com](http://www.hidealite.com)


**pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie. Listę zalecanych ściemniaczy można znaleźć na stronie [www.hidealite.pl](http://www.hidealite.pl)

**fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance. La liste des gradateurs recommandés est disponible sur le site [www.hidealite.com](http://www.hidealite.com)




## Installation






Lifetime: L80 100 000h, Driver: 50 000h/<10%

i




Lifetime: L80 100 000h, Driver: 50 000h/<10%

i



Lifetime: L80 100 000h, Driver: 50 000h/<10%

i



!