





Optic S Quick ISO

hidealite



Non-replaceable light source



Replaceable control gear by a professional

E-nr	Snro	ELnr	GTIN	Name	LED color	Color	Total Effect
7474617	4143577	3216617	7392971139890	Optic S Quick ISO Tune	2000-2700K	White	4.5W
7474618	4143578	3216618	7392971139906	Optic S Quick ISO	2700K	White	4.5W
7474619	4143579	3216619	7392971139913	Optic S Quick ISO	3000K	White	4.5W
7474620	4143580	3216620	7392971139920	Optic S Quick ISO	4000K	White	4.5W
7474621	4143581	3216621	7392971139937	Optic S Quick ISO Tune 6pcs	2000-2700K	White	4.5W
7474622	4143582	3216622	7392971139944	Optic S Quick ISO 6pcs	2700K	White	4.5W
7474623	4143583	3216623	7392971139951	Optic S Quick ISO 6pcs	3000K	White	4.5W

Accessories

E-nr	Snro	ELnr	GTIN	Name
7474496	4143576	3216616	7392971139883	Cover ring Optic S 95 Ø58 White



For explanation of symbols see www.hidealite.com

E 3000K, 4000K
 Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E enligt förordning (EU) 2019/2015.
 This product contains a light source of energy efficiency class E to Regulation (EU) No 2019/2015.

F Tune, 2700K
 Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F enligt förordning (EU) 2019/2015.
 This product contains a light source of energy efficiency class F to Regulation (EU) No 2019/2015.

SAFETY INSTRUCTIONS

en Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. List of recommended dimmers can be found at www.hidealite.uk

sv Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Lista på rekommenderade dimrar finns på www.hidealite.se

fi Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa. Listan soveltuvista himmentimistä löydät osoitteesta www.hidealite.fi

no Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold. Liste over anbefalte dimmere finnes på www.hidealite.no


da Læs denne vejledning omhyggeligt, inden monteringen påbegyndes, og gem den til fremtidig reference. Belysningsarmaturet skal monteres af en autoriseret elektriker og i overensstemmelse med lokale love og regler. Sørg for, at strømmen er slået fra, inden monteringen eller vedligeholdelsen påbegyndes. En liste over anbefalede lysdæmpere kan findes på www.hidealite.dk

de Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt. Eine Liste empfohlener Dimmer finden Sie auf www.hidealite.se

pl Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie. Listę zalecanych ściemniaczy można znaleźć na stronie www.hidealite.se

fr Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veuillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance. La liste des gradateurs recommandés est disponible sur le site www.hidealite.se


Installation




1




2




3



4



5



6

